

Programme und Einstelldaten für Satellitenempfang

Programmes et réglage réception satellite

Reti e dati per la regolazione via satellite

Die Radio- und Fernsehprogramme der SRG SSR werden über Eutelsat Hot Bird ausgestrahlt. Programme, Frequenzen und Einstelldaten:

Les programmes radio/TV SSR sont diffusés par Eutelsat Hot Bird. Programmes, fréquences et données de réglage:

Il segnale delle reti radiofoniche e televisive della SSR viene trasmesso tramite Eutelsat Hot Bird. Reti, frequenze e parametri di regolazione:

Satellite:	EUTELSAT HOT BIRD 13B	Symbolrate:	29.700 Msym/s
Position:	13° E	FEC:	2/3
Transponder:	123	Polarisation:	horizontal
Modulation:	DVB-S2 (8PSK)	Pilot mode:	activ (yes)
Frequency:	10.971 GHz		

Program TV	Service ID	Video PID	Audio 1		Audio 2		Audio 3		Data PID
			PID	Language	PID	Language	PID	Language	
SRF 1	17201	502	503	DEU ³	504	ENG ³	505	DEU ²	507
SRF zwei	17202	512	513	DEU ³	514	ENG ³	515	DEU ²	517
RTS Un	17203	532	533	FRA ³	534	ENG ³	535	FRA ²	537
RTS Deux	17204	542	543	FRA ³	544	ENG ³	545	FRA ²	547

² Dolby Digital 5.1 ®

³ MPEG1/L2 Stereo

HbbTV - Services	AIT PID	DSM – CC Carousel PID	Bitrate [kBit/s]
SRF 1	508	5080	1500
		5081	4
SRF zwei	518	5180	1500
		5181	4
RTS Un	538	5380	1500
		5381	4
RTS Deux	548	5480	1500
		5481	4

Satellite:	EUTELSAT HOT BIRD 13C	Symbolrate:	29.700 Msym/s
Position:	13° E	FEC:	2/3
Transponder:	17	Polarisation:	horizontal
Modulation:	DVB-S2 (8PSK)	Pilot mode:	activ (yes)
Frequency:	11.526 GHz		

Program TV	Service ID	Video PID	Audio 1		Audio 2		Audio 3		Data PID
			PID	Language	PID	Language	PID	Language	
SRF info	14053	522	523	DEU ³	524	ENG ³	525	DEU ¹	527
RSI LA 1	14051	552	553	ITA ³	554	ENG ³	555	ITA ²	557
RSI LA 2	14052	562	563	ITA ³	564	ENG ³	565	ITA ²	567

¹ Dolby Digital 2.0 ®

² Dolby Digital 5.1 ®

³ MPEG1/L2 Stereo

HbbTV - Services	AIT PID	DSM – CC Carousel PID	Bitrate [kBit/s]
SRF info	528	5280	1500
		5281	4
RSI La 1	558	5580	1500
		5581	4
RSI La 2	568	5680	1500
		5681	4

Program Radio	Service Name	Service ID	Audio	
			PID	Language
Radio SRF 1	SRF 1	14021	211	DEU ³
Radio SRF 1 AG SO	SRF 1AG SO	14040	230	DEU ³
Radio SRF 1 BS	SRF 1BS	14041	231	DEU ³
Radio SRF 1 BE FR VS	SRF 1BE FR VS	14042	232	DEU ³
Radio SRF 1 LU	SRF 1LU	14043	233	DEU ³
Radio SRF 1 SG	SRF 1SG	14044	234	DEU ³
Radio SRF 1 ZH SH	SRF 1ZH SH	14045	235	DEU ³
Radio SRF 1 GR	SRF 1GR	14046	236	DEU ³
Radio SRF 2 Kultur	SRF 2 Kultur	14022	212	DEU ³
Radio SRF 3	SRF 3	14023	213	DEU ³
Radio SRF 4 News	SRF 4 News	14037	227	DEU ³
Radio SRF Virus	SRF Virus	14024	214	DEU ³
Radio SRF Musikwelle	SRF Musikwelle	14025	215	DEU ³
Radio Swiss Classic	Swiss Classic	14034	224	DEU ³
Radio Swiss Classique	Swiss Classique	14039	229	FRA ³
Radio Swiss Classica	Swiss Classica	14047	237	ITA ³
Radio Swiss Pop	Swiss Pop	14035	225	DEU ³
Radio Swiss Jazz	Swiss Jazz	14036	226	DEU ³
Radio Rumantsch	Radio-Rumantsch	14026	216	ROH ³
La première	RTS-1ere	14027	217	FRA ³
Espace 2	Espace 2	14028	218	FRA ³
Couleur 3	Couleur 3	14029	219	FRA ³
Option Musique	Option Musique	14030	220	FRA ³
Rete Uno	Rete Uno	14031	221	ITA ³
Rete Due	Rete Due	14032	222	ITA ³
Rete Tre	Rete Tre	14033	223	ITA ³

³ MPEG1/L2 Stereo