

## Programme und Einstelldaten für Satellitenempfang

### Programmes et réglage réception satellite

### Reti e dati per la regolazione via satellite

Die Radio- und Fernsehprogramme der SRG werden über Eutelsat Hot Bird ausgestrahlt. Programme, Frequenzen und Einstelldaten:

Les programmes radio/TV SSR sont diffusés par Eutelsat Hot Bird. Programmes, fréquences et données de réglage:

Il segnale delle reti radiofoniche e televisive della SSR viene trasmesso tramite Eutelsat Hot Bird. Reti, frequenze e parametri di regolazione:

<b>Satellite:</b>	EUTELSAT HOT BIRD 13G	<b>Symbolrate:</b>	29.700 Msym/s
<b>Position:</b>	13° East	<b>FEC:</b>	2/3
<b>Transponder:</b>	123	<b>Polarisation:</b>	horizontal
<b>Modulation:</b>	DVB-S2 (8PSK)	<b>Pilot mode:</b>	activ (yes)
<b>Frequency:</b>	10.971 GHz	<b>Transport Stream ID:</b>	12300

Program TV	Service ID	Video PID	Audio 1		Audio 2		Audio 3		Data PID
			PID	Language	PID	Language	PID	Language	
SRF 1	17201	502	503	DEU <sup>3</sup>	504	ENG <sup>3</sup>	505	DEU <sup>2</sup>	507
SRF zwei	17202	512	513	DEU <sup>3</sup>	514	ENG <sup>3</sup>	515	DEU <sup>2</sup>	517
RTS 1	17203	532	533	FRA <sup>3</sup>	534	ENG <sup>3</sup>	535	FRA <sup>2</sup>	537
RTS 2	17204	542	543	FRA <sup>3</sup>	544	ENG <sup>3</sup>	545	FRA <sup>2</sup>	547
SRF info	17206	522	523	DEU <sup>3</sup>	524	ENG <sup>3</sup>	525	DEU <sup>1</sup>	527
RSI LA 1	17207	552	553	ITA <sup>3</sup>	554	ENG <sup>3</sup>	555	ITA <sup>2</sup>	557
RSI LA 2	17208	562	563	ITA <sup>3</sup>	564	ENG <sup>3</sup>	565	ITA <sup>2</sup>	567

<sup>1</sup> Dolby Digital 2.0 ©    <sup>2</sup> Dolby Digital 5.1 ©    <sup>3</sup> MPEG1/L2 Stereo

HbbTV - Services	AIT PID	DSM – CC Carousel PID	Bitrate [kBit/s]
SRF 1	508	5080	550
		5081	4
SRF zwei	518	5180	550
		5181	4
RTS 1	538	5380	550
		5381	4
RTS 2	548	5480	550
		5481	4
SRF info	528	5280	550
		5281	4
RSI La 1	558	5580	550
		5581	4
RSI La 2	568	5680	550
		5681	4

Program Radio	Service Name	Service ID	Audio	
			PID	Language
Radio SRF 1	SRF 1	17221	211	DEU <sup>3</sup>
Radio SRF 1 AG SO	SRF 1AG SO	17240	230	DEU <sup>3</sup>
Radio SRF 1 BS	SRF 1BS	17241	231	DEU <sup>3</sup>
Radio SRF 1 BE FR VS	SRF 1BE FR VS	17242	232	DEU <sup>3</sup>
Radio SRF 1 LU	SRF 1LU	17243	233	DEU <sup>3</sup>
Radio SRF 1 SG	SRF 1SG	17244	234	DEU <sup>3</sup>
Radio SRF 1 ZH SH	SRF 1ZH SH	17245	235	DEU <sup>3</sup>
Radio SRF 1 GR	SRF 1GR	17246	236	DEU <sup>3</sup>
Radio SRF 2 Kultur	SRF 2 Kultur	17222	212	DEU <sup>3</sup>
Radio SRF 3	SRF 3	17223	213	DEU <sup>3</sup>
Radio SRF 4 News	SRF 4 News	17237	227	DEU <sup>3</sup>
Radio SRF Virus	SRF Virus	17224	214	DEU <sup>3</sup>
Radio SRF Musikwelle	SRF Musikwelle	17225	215	DEU <sup>3</sup>
Radio Swiss Classic	Swiss Classic	17234	224	DEU <sup>3</sup>
Radio Swiss Classique	Swiss Classique	17239	229	FRA <sup>3</sup>
Radio Swiss Classica	Swiss Classica	17247	237	ITA <sup>3</sup>
Radio Swiss Pop	Swiss Pop	17235	225	DEU <sup>3</sup>
Radio Swiss Jazz	Swiss Jazz	17236	226	DEU <sup>3</sup>
Radio RTR	Radio RTR	17226	216	ROH <sup>3</sup>
La première	RTS-1ere	17227	217	FRA <sup>3</sup>
Espace 2	Espace 2	17228	218	FRA <sup>3</sup>
Couleur 3	Couleur 3	17229	219	FRA <sup>3</sup>
Option Musique	Option Musique	17230	220	FRA <sup>3</sup>
Rete Uno	Rete Uno	17231	221	ITA <sup>3</sup>
Rete Due	Rete Due	17232	222	ITA <sup>3</sup>
Rete Tre	Rete Tre	17233	223	ITA <sup>3</sup>

<sup>3</sup> MPEG1/L2 Stereo